

	BROTHER ScanNCut 300 	SILHOUETTE Cameo 3 	SILHOUETTE Portrait 
Matériaux découpés			
Papiers	X	X	X
Matériaux fins	X	X	X
Tissus	X	X	X
Flex et Flock (pour transfert à chaud sur textile)	X	X	X
Vinyle autocollant (pour créer des stickers)	X	X	X
Pochoirs	X	X	X
Tampons	X	X	X
Matériaux jusqu'à 1,5 mm	X	X	
Matériaux jusqu'à 2 mm		X	
Largeur de découpe maximum	30 cm	30 cm	20 cm
Sélection des motifs	Sur la machine par le biais de l'écran tactile	Sur un ordinateur relié par fil ou par bluetooth	Sur un ordinateur relié par fil
Nb motifs fournis avec la machine	600 motifs + 5 polices	100 motifs	100 motifs
Créer ses propres motifs	En les scannant ou en passant par le site ScanNCutCanvas	A partir de n'importe quelle image avec le logiciel Silhouette Studio	A partir de n'importe quelle image avec le logiciel Silhouette Studio
Découper des tamponnages ou dessins imprimés	Directement en les scannant A condition que le motif soit fermé	Avec le tapis PixScan et le logiciel Silhouette Studio	Avec le tapis PixScan et le logiciel Silhouette Studio
Imprimer et découper	Impression de n'importe quel motif fermé. Scanner - découper.	Fonction Print & Cut : impression sur votre imprimante classique avec des repères de découpe	Fonction Print & Cut : impression sur votre imprimante classique avec des repères de découpe
Autres motifs		Enormément de choix sur le site Silhouette Store	Enormément de choix sur le site Silhouette Store
Autres fonctionnalités			
dessin	Remplacer la lame par un porte-stylo	Remplacer la lame par un porte-stylo ou un stylo SketchPen	Remplacer la lame par un porte-stylo ou un stylo SketchPen
Dessiner et couper	En changeant lame ou stylo après le 1 ^{er} passage	Avec la double tête : lame + stylo	En changeant lame ou stylo après le 1 ^{er} passage